

Viro

INNOCENTI S.p.A.

CASSEFORTI ELETTRONICHE " BLACK SECURITY LINE "

Art. : 4383.20 — 4384.20

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D'USO

1) PRIMA APERTURA / APERTURA EMERGENZA

- E' prevista un'apertura d'emergenza con chiave a cui si ricorre quando non c'e' alimentazione (pile scariche), o nel caso non si ricordi la combinazione , o per la prima apertura .
All'acquisto la cassaforte e' chiusa : per aprirla usare la chiave d'emergenza che si trova in busta chiusa all'interno dell'imballo , indi procedere come segue :
 - rimuovere il tappino posto sullo sportello ; si accede cosi' alla toppa della chiave .
 - inserire a fondo la chiave d'emergenza , ruotarla in senso orario fino a battuta .Aprire con il pomolo .
- La chiave d'emergenza e queste istruzioni sono da conservare con riservatezza , **in ogni caso non all'interno della cassaforte** .

2) ALIMENTAZIONE

- Dopo avere aperto lo sportello , accedere al box portapile , inserire n. 4 pile a stilo da 1,5 V tipo LR6 alkaline facendo attenzione a non invertire la polarita' indicata .

3) MEMORIZZAZIONE CODICE

- Premere il pulsante cambio combinazione all'interno dello sportello .
 - Digitare la combinazione (max. 10 cifre) e premere il tasto ENTER .
La combinazione e' ora memorizzata , **fare attenzione a non dimenticarla** .
- ESEGUIRE UNA PROVA DI APERTURA :
Digitando la combinazione e premendo il tasto ENTER , si sentira' un breve suono , questo indica che la combinazione e' stata inserita correttamente , procedere poi all'apertura mediante il pomolo .
Nel caso sia stata digitata una combinazione errata , si sentira' un suono prolungato .
 - La combinazione puo' essere cambiata ripetendo le operazioni dei punti a) e b) .

4) MONTAGGIO

- La muratura della cassaforte deve essere effettuata utilizzando del cemento , inoltre la cassaforte deve essere sempre posizionata con le cerniere a destra rispetto a chi guarda .
Dopo la muratura lo sportello deve rimanere aperto alcuni giorni .

5) CAMBIO PILE

- Quando le pile sono prossime all'esaurimento , qualunque tasto venga premuto provochera' un suono intermittente : **procedere pertanto alla sostituzione delle pile** .
Ogni volta che si cambiano le pile il codice viene smemorizzato : pertanto reinserire il proprio codice come spiegato al punto 3) .

6) AVVERTENZE

- La Viro Innocenti S.p.A. non si assume alcuna responsabilita' per eventuali danni provocati da un uso non conforme a quanto specificato .