

# Viro

INNOCENTI S.p.A.

## CASSEFORTI ELETTRONICHE "DOMINA"

Art. : 4521 4522

### ISTRUZIONI PER L'USO

#### ALIMENTAZIONE

- La cassaforte e' alimentata dalla rete a 220 Volt - 50Hz .  
In caso di black-out della rete e necessita di aprire con urgenza la cassaforte , e' possibile alimentare i circuiti elettronici dall'esterno tramite il foro a destra sopra la pulsantiera .  
Allo scopo viene fornito un connettore , che va equipaggiato con 2 pile alcaline da 9 Volt tipo **6 LR 61** . Le pile devono essere sufficientemente cariche , altrimenti il dispositivo elettronico non puo' funzionare .  
All'atto della fornitura , il cavo di alimentazione si trova dentro la cassaforte , per comodita' di trasporto , e fuoriesce parzialmente da questa .  
Al momento del montaggio , estrarre il cavo per tutta la sua lunghezza , senza tirarlo , ed applicare il passacavo fornito di corredo .

#### COME MEMORIZZARE LA COMBINAZIONE UTENTE (C.U.)

- La cassaforte esce dalla fabbrica con la C.U. standard (7) ed e' in posizione di apertura .  
**La memorizzazione di una nuova C.U. puo' avvenire solo dopo aver aperto con la precedente C.U. (standard di fabbrica C.U. (7) )**
- A sportello aperto ruotare il pomolo in senso antiorario dando la mandata .
- Premere (7) quindi (E) , compare la scritta **OPEN** , ruotare il pomolo in senso orario togliendo la mandata .
- Entro 5" , premere (C) , compare la scritta **COMB** .
- Con la scritta **COMB** accesa , immettere la propria combinazione (max 10 cifre) quindi premere (E) , compare la scritta **ENDCOMB** . La vostra C.U. e' ora memorizzata .

PRIMA DI CHIUDERE LA CASSAFORTE CONSIGLIAMO DI PROVARE LA NUOVA C.U. A SPORTELLA APERTO :

- Digitare la nuova C.U. , premere (E) , si ode lo scatto di apertura , entro 5" ruotare il pomolo in senso orario per aprire .

- \* In caso di errore nella digitazione della C.U. , al premere del tasto (E) , compare la scritta **ERROR** .
- \* In caso di errore nel digitare una cifra , premere (C) : si cancella l'ultima cifra premuta .
- \* Dopo 3 combinazioni errate consecutive , la cassaforte si blocca per 15 minuti .
- \* Un blocchetto asportabile impedisce la chiusura accidentale del catenaccio ; dopo il montaggio della cassaforte dovra' essere asportato .

**N.B. Tener presente che la dimenticanza della C.U. rende necessario l'intervento dell'assistenza che sara' facilitata dal trovare la cassaforte aperta .  
( Non in garanzia )**

#### RITARDO TIPO " DELAY "

- Dopo aver digitato la C.U. ed il tasto (E) la cassaforte e' apribile solo dopo il tempo programmato ( minimo 1 massimo 99 minuti ) .  
Se non si esegue l'apertura dopo il tempo programmato , quando compare **OPEN** , per aprire , e' necessario ripetere la C.U. premere (E) , e far trascorrere nuovamente il tempo .

#### **Programmazione ritardo " DELAY "**

- Aprire la cassaforte .
- Premere 2 volte il tasto (C) , compare " **DELAY** " .
- Digitare il numero di minuti di ritardo voluti .
- Premere il tasto (E) , compare " **DONE** " .

- Il ritardo \***DELAY**\* rimane memorizzato ed entrerà in funzione ogni volta che si decide di aprire la cassaforte .  
Per eliminare il ritardo \***DELAY**\* , ripetere la sua programmazione impostando tempo zero (0) .  
Dalla fabbrica la cassaforte esce con il ritardo \***DELAY**\* programmato a zero (0) .

#### RITARDO TIPO " BLOC "

- Dal momento della chiusura della cassaforte , essa non può essere riaperta in nessun modo se non dopo il tempo programmato , ( minimo 1 massimo 999 ore ) , trascorso il quale e' sufficiente aprire normalmente digitando la C.U. ed il tasto (E) .

#### **Programmazione ritardo " BLOC "**

- Aprire la cassaforte .
  - Premere 3 volte il tasto (C), compare \***BLOC**\* .
  - Digitare il numero di ore di ritardo volute .
  - Premere il tasto (E) compare \***DONE**\* .
- A questo punto la cassaforte può essere chiusa .  
Non potrà essere riaperta in nessun modo , se non dopo il numero di ore programmato .  
Il ritardo \***BLOC**\* si riporta automaticamente a zero trascorso il tempo programmato e pertanto e' necessario riprogrammarlo ogni volta in cui si vuole utilizzare questa funzione .  
Il ritardo \***BLOC**\* può essere utilizzato solamente se il ritardo \***DELAY**\* e' programmato a zero (0) .

#### NOTA .

Per l'art. 4522 prendere visione delle istruzioni \***RILEVATORE DI IMPATTO E DI VIBRAZIONE**\*