

ITA ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

- 1) ESEGUIRE LA FORATURA CON PUNTA Ø10mm USANDO LA DIMA ALLEGATA
- 2) FISSARE SALDAMENTE LA STAFFA CON TASSELLI E VITI IN DOTAZIONE
- 3) INSERIRE LE SFERETTE SULLE TESTE DELLE VITI PER RENDERLE INACCESSIBILI
ATTENZIONE: NON SARÀ PIÙ POSSIBILE RIMUOVERE LA STAFFA!
- 4) FISSARE LA COPERTURA DI PROTEZIONE CON LE VITI ED I TAPPI IN DOTAZIONE

NOTE:

- LA STAFFA PUÒ ESSERE FISSATA SIA A PAVIMENTO CHE A PARETE
- DISPONIBILE ANCHE CON CATENA SEZ.13mm L.180cm + LUCCHETTO "THOR" (Art.698.4145.180)
- DISPONIBILE ANCHE CON CATENA SEZ.10mm L.200cm + LUCCHETTO "BLOCCA CATENA" (Art.698.4230.200)

ENG INSTALLATION INSTRUCTIONS:

- 1) MAKE THE DRILLING WITH A 10MM Ø BIT USING THE ATTACHED TEMPLATE
- 2) FIRMLY FASTEN THE BRACKET WITH DOWELS AND SCREWS SUPPLIED
- 3) INSERT THE SMALL BALLS ON THE SCREW HEADS TO MAKE THEM INACCESSIBLE
ATTENTION: IN THIS WAY YOU WILL NOT BE ABLE TO REMOVE THE BRACKET!
- 4) FIX THE PROTECTION COVER WITH SCREWS AND CAPS SUPPLIED

NOTE:

- THE BRACKET CAN BE FLOOR OR WALL FIXED
- ALSO AVAILABLE WITH CHAIN 13mm WIRE, 180cm LONG + "THOR" PADLOCK (ITEM CODE 698.4145.180)
- ALSO AVAILABLE WITH CHAIN 10mm WIRE, 200cm LONG + "BLOCCA CATENA" PADLOCK (ITEM CODE 698.4230.200)

FRA INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1) EFFECTUER LE PERCAGE AVEC UNE POINTE DE Ø10mm EN UTILISANT LE DIMA EN ANNEXE.
- 2) FIXER SOLIDEMENT LE SUPPORT AVEC CHEVILLES ET VIS FOURNIS.
- 3) INSERER LES BILLES SUR LES TÊTES DES VIS POUR LES RENDRE INACCESSIBLES.
ATTENTION: DE CETTE MANIERE, VOUS NE POURREZ PLUS ENLEVER LE SUPPORT!
- 4) FIXER LE COUVERCLE DE PROTECTION AVEC LES VIS ET LES CAPUCHONS FOURNIS.

NOTES:

- LE SUPPORT PEUT ÊTRE FIXÉ AU SOL OU AU MUR.
- AUSSI DISPONIBLE AVEC LA CHÂÎNE SECTION 13mm L.180cm + CADENAS "THOR" (CODE 698.4145.180)
- AUSSI DISPONIBLE AVEC LA CHÂÎNE SECTION 10mm L.200cm + CADENAS "BLOCCA CATENA" (CODE 698.4230.200)

ESP INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

- 1) REALIZAR LA PERFORACIÓN CON PUNTA Ø10mm UTILIZANDO LA DIMA EN ADJUNTO
- 2) FIJAR FUERTEMENTE EL SOPORTE CON CLAVIJAS Y TORNILLOS EN DOTACIÓN
- 3) INSERTAR LAS ESFERITAS EN LA CABEZA DE LOS TORNILLOS PARA NO PERMITIR EL ACCESO
CUIDADO: DE ESTA FORMA YA NO SERÁ POSIBLE QUITAR EL SOPORTE
- 4) FIJAR LA COBERTURA DE PROTECCIÓN CON LOS TORNILLOS Y LOS TAPONES EN DOTACIÓN

NOTAS:

- EL SOPORTE SE PUEDE FIJAR TANTO AL PISO COMO A LA PARED
- DISPONIBLE TAMBIÉN CON CADENA SEC.13mm L.180cm + CANDADO "THOR" (Art.698.4145.180)
- DISPONIBLE TAMBIÉN CON CADENA SEC.10mm L.200cm + CANDADO "BLOCCA CATENA" (Art.698.4230.200)

N°2 TAPPI VITI
SCREW CAPS

N°2 M6x10
VITI FISSAGGIO
COPERTURA
COVER SCREWS

COPERTURA
DI PROTEZIONE
PROTECTION COVER

N°4 SFERE
SPHERES

N°4 M8x70
VITI DI FISSAGGIO
MOUNTING SCREWS

ANELLO MOBILE
MOBILE RING

BASE STAFFA
BRACKET BASE

N°4 TASSELLI Ø10
ANCHORS



DIMA PER FORATURA - DRILLING TEMPLATE

